

**CHANGER SES JETS D'AIR selon FRANCEPOOL-BALNEO.  
Dans le cas de l'existence d'un fond renforcé en bois aggloméré.**



**Baignoire équipée de jets air blancs**



**Préparer le support. Ici du lambris, percé au centre en 8 mm. Décaissé sur 1 cm avec la fraise et 4 autres perçages pour le maintien du support**



**Poser la baignoire sur le flanc**



**Dévisser l'écrou et déposer le jet air.**



**Insérer le nouveau jet**



**Maintenez-le en place en posant un morceau de scotch**

Propriété littéraire, artistique, graphique, syntaxique. Toute reproduction du contenu interdite à des fins commerciales sans l'autorisation de l'auteur est passible de poursuites juridiques.  
Francepool-Balnéo Copyright © 2004





Plaquez le support sur la baignoire et faisant ressortir le jet par le trou de 8mm



Vissez 4 vis a bois (4 x 20) pour maintenir le support sur l'acrylique



Ôtez le jet air. Placez la fraise en position



Percez pour traverser le support, la première couche d'acrylique, puis l'aggloméré jusqu'à la deuxième couche d'acrylique formant le fond.



Retirez de temps à autre la fraise et contrôlez la profondeur de perçage jusqu'à atteindre la deuxième couche d'acrylique



Assurez-vous que la deuxième couche en acrylique soit totalement dépourvue d'aggloméré





Remplacez le nouveau jet et poser un scotch pour le maintenir lors du serrage de l'écrou



Le jet est en place. Vissez l'écrou avec un serrage moyen pour que le joint torique ne se déforme pas



Mettre en place le raccord rapide coudé



Travail terminé

Propriété littéraire, artistique, graphique, syntaxique. Toute reproduction du contenu interdite à des fins commerciales sans l'autorisation de l'auteur est passible de poursuites juridiques.  
Francepool-Balnéo Copyright © 2004

### Recommandations importantes :

Ce tutoriel est à votre disposition pour vous apporter une aide à la réalisation de votre projet et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de son auteur.

Choisissez des outils et des matériels adaptés et en bon état. Pensez à les entretenir.

Assurez-vous que vous êtes en forme et apte à bricoler.

Enlevez bagues, bracelets et montre.

Portez des vêtements prêts du corps et des équipements de protection adaptés :

Des gants contre les coupures, les brûlures.

Des lunettes et un masque contre les poussières et les odeurs toxiques.

Des protections auditives contre les appareils bruyants.

Travaillez dans un endroit dégagé et éclairé.

Fixez les pièces et matériels que vous utilisez.

Source : INPES <http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/894.pdf>